



Chr. Schröder Wannentechnik  
Zinkstraße 7 • 33378 Rheda-Wiedenbrück  
Telefon (0 52 42) 9 68 01-0 • Fax (0 52 42) 9 68 01-29  
e-mail: info@schroeder-wannentechnik.de  
www.schroeder-wannentechnik.de

# Montagehinweise

Badewannen

Gelglamin



## Wichtige Montagehinweise

**Bitte beachten Sie unbedingt folgendes vor der Montage:**

- 1. Überprüfen Sie die Badewanne auf etwaige Beschädigungen.**  
Zum Beispiel auf Kratzer, Scheuerstellen und Risse (Haarrisse werden sichtbar, wenn Sie mit einem staubigen Tuch über die Wanne wischen).
- 2. Stellen Sie sicher, dass die Ränder der Badewanne nicht verformt (verzogen) sind.**
- 3. Kontrollieren Sie vor der Montage die Farbe.**  
Bitte kontrollieren Sie diese direkt an der Bade- bzw. Duschwanne und nicht nur auf dem Etikett!
- 4. Kontrollieren Sie vor der Montage, ob das Modell und die Form der Wanne Ihrer Bestellung entspricht.**
- 5. Die Füße und ggf. die Blenden müssen ausgerichtet werden.**
- 6. Führen Sie einen Wasserablauftest durch.**  
Zunächst beachten Sie bitte die Montageanleitung der betreffenden Badewanne. Montieren Sie die Füße gemäß Anleitung. Richten Sie die Badewanne in waage aus und lassen Sie Wasser für einen Ablauftest in diese laufen. Das Wasser muss komplett aus der Wanne und vom Wannenrand ablaufen. Ausgenommen sind größere Wassertropfen, die auf Grund der Oberflächenspannung entstehen.
- 7. Dichtigkeitsprüfung.**  
Bitte kontrollieren Sie die Ablaufgarnitur direkt nach dem Wasserablauftest auf Undichtigkeiten.
- 8. Die Installation muss den gültigen örtlichen Vorschriften entsprechen.**

**Folgende allgemeine Hinweise sind zu beachten:**

- **Vormontierte Produkte**  
Alle Produkte, die mit wasserführenden Teilen wie Abläufe, Armaturen, Whirlpoolsystemen usw. vormontiert sind, sind bei der Montage auf Dichtheit zu überprüfen. Auch werden bei den Gelglamin Wannen die Füße sowie Blenden vormontiert und müssen bei der Montage ggf. noch feinjustiert werden. Im Werk findet zwar eine gewissenhafte Vormontage statt, aber auf Grund des Transportweges und der Weg bis zum Verbauungsort, können sich Teile lockern und dadurch undicht werden.
- **Aufbau Badewannen aus Gelglamin**  
Badewannen aus Gelglamin bestehen aus einem starken und sehr stabilen Kern, der aus einem Glasfasergemisch besteht, welcher von der Innen- und Außenseite mit einer sehr widerstandsfähigen Beschichtung versehen ist.
- **Eigenschaften Badewannen aus Gelglamin**  
Badewannen aus Gelglamin sind sehr formstabil und haben, wenn nicht anders angegeben, eine pflegeleichte weiße robuste Oberfläche, bei der sich, wie bei Acryl kleinere Beschädigungen in der Oberfläche reparieren, schleifen und polieren lassen.
- **Montage Badewannen aus Gelglamin**  
Badewannen aus Gelglamin sind in der Regel vormontiert, sodass diese nur noch an Ihren Bestimmungsort gestellt, der Siphon montiert und an die Abwasserleitung angeschlossen sowie die Füße eingestellt werden müssen.
- **Montage freistehende Badewannen mit sichtbarem Fußgestell**  
Die Wannenfüße sind nur, falls diese noch nicht vormontiert sind, an den Stellen zu montieren, an denen ein dafür vorgesehenes Bodenbrett in ausreichender Stärke vorhanden ist. Es ist vor der Montage zu überprüfen, dass die Schrauben zur Fixierung nicht zu lang sind. Die Wannen sind auf den fertig gefliesten und abgedichteten Boden zu montieren. Beachten Sie das der Bodenbelag wasserfest sein muss.



Chr. Schröder Wannentechnik  
Zinkstraße 7 • 33378 Rheda-Wiedenbrück  
Telefon (0 52 42) 9 68 01-0 • Fax (0 52 42) 9 68 01-29  
e-mail: info@schroeder-wannentechnik.de  
www.schroeder-wannentechnik.de

# Pflegehinweise

## Badewannen

## Gelglamin



## Wichtige Pflegehinweise

Die richtige Pflege für Ihre Gelglamin Wanne ist wichtig, damit sie auch nach Jahren noch im Glanz erstrahlt. Sie ist sehr einfach, da Baderückstände auf der porenfreien Wannenoberfläche nur schwer Ansatzmöglichkeiten finden.

Zur normalen Reinigung benutzen Sie ein weiches Tuch oder einen weichen Schwamm mit etwas C&S Wannensreiniger, Spülmittel oder Schmierseife und wischen die Wanne damit einfach aus.  
Anschließend mit klarem Wasser ausspülen und trocken putzen.

**Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuermittel!!!**

Sollten sich einmal Kalkablagerungen bilden, sind sie am einfachsten mit einem Essigreiner zu entfernen.

**Keinen Kalkentferner für Haushaltsgeräte verwenden!!!**

Haben Sie eine Beschädigung in der Oberfläche, kann man diese mit Hilfe unseres Badpflegesets wieder entfernen. Die Politur mit einem Schwamm auftragen und mit einem weichen Tuch die matte Stelle polieren.  
Bei tieferen Kratzern die Stelle mit dem mitgelieferten Schleifpapier vorschleifen und anschließend mit der Politur nachpolieren.

## Badpflegeset & Reiniger



Badpflegeset  
CS-Art.-Nr. 30179



Bad- & Sanitär-Kraftreiniger  
1 Liter Konzentrat  
CS-Art.-Nr. H150170999



Bad- & Sanitär-Kraftreiniger  
500 ml Sprühflasche  
CS-Art.-Nr. H160451



Duschkabinenreiniger  
500 ml Sprühflasche  
CS-Art.-Nr. H160470999