



Chr. Schröder Wannentechnik
Zinkstraße 7 • 33378 Rheda-Wiedenbrück
Telefon (0 52 42) 9 68 01-0 • Fax (0 52 42) 9 68 01-29
e-mail: info@schroeder-wannentechnik.de
www.schroeder-wannentechnik.de

Montagehinweise

Duschwannen
Mineralguss

Antirutschbeschichtung



Wichtige Montagehinweise

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes vor der Montage:

1. Überprüfen Sie die Duschwanne auf etwaige Beschädigungen.
Zum Beispiel auf Kratzer, Scheuerstellen und Risse (Haarrisse werden sichtbar, wenn Sie mit einem staubigen Tuch über die Wanne wischen).
2. Stellen Sie sicher, dass die Ränder der Duschwanne nicht verformt (verzogen) sind.
3. Kontrollieren Sie vor der Montage die Farbe.
Bitte kontrollieren Sie diese direkt an der Duschwanne und nicht nur auf dem Etikett!
4. Kontrollieren Sie vor der Montage, ob das Modell und die Form der Wanne Ihrer Bestellung entspricht.
5. Führen Sie einen Wasserablaufstest durch.
Zunächst beachten Sie bitte die Montageanleitung der betreffenden Duschwanne. Die Duschwanne muss in waage ausgerichtet sein, bevor Sie Wasser für einen Ablaufstest einfüllen. Das Wasser muss komplett aus der Wanne und vom Wannenrand ablaufen. Ausgenommen sind größere Wassertropfen, die auf Grund der Oberflächenspannung oder -struktur entstehen.
6. Achten Sie darauf, dass die Duschwanne flächig aufliegt.
7. Dichtigkeitsprüfung
Bitte kontrollieren Sie die Ablaufgarnitur direkt nach dem Wasserablaufstest auf Undichtigkeiten.
8. Die Installation muss den gültigen örtlichen Vorschriften entsprechen.
9. Beachten Sie die Montageanleitung der Duschwanne.

Folgende allgemeine Hinweise sind zu beachten:

- Vormontierte Produkte
Alle Produkte, die mit wasserführenden Teilen wie Abläufe, Armaturen, Whirlpoolsystemen usw. vormontiert sind, sind bei der Montage auf Dichtheit zu überprüfen. Im Werk findet zwar eine gewissenhafte Vormontage statt, aber auf Grund des Transportweges und der Weg bis zum Verbauungsort, können sich Teile lockern und dadurch undicht werden.
- Aufbau Duschwannen aus Mineralguss
Mineralgussduschwannen bestehen aus einer widerstandsfähigen Oberflächenbeschichtung, bei der als Trägermaterial ein Gemisch aus verschiedenen Mineralwerkstoffen und Bindemittel verwendet werden, um ein formstabiles Produkt zu schaffen.
- Eigenschaften Mineralguss
Mineralgussduschwannen sind formstabil und haben, wenn nicht anders angegeben eine pflegeleichte weiße robuste Oberfläche, bei der sich, wie bei Acryl kleinere Beschädigungen in der Oberfläche reparieren, schleifen und polieren lassen. Oberflächen mit Struktur lassen sich auch reparieren, diese haben jedoch immer verschiedene Glanzgrade, welche durch die Verwendung von unterschiedlichen Schleifmitteln wieder angepasst werden können.
- Belastbarkeit Mineralgussduschwannen
Mineralgussduschwannen sind nur optimal belastbar bei der Montage im Estrich- oder Mörtelbett. Dabei ist darauf zu achten, dass auch die Ränder ringsherum flächig aufliegen. Mineralgussduschwannen sind nicht für die Benutzung mit Rollstühlen geeignet.
- Lagerung Mineralgussduschwannen
Eine Duschwanne aus Mineralguss muss immer senkrecht oder flach liegend und auf einem geraden Untergrund gelagert werden.
- Montage Mineralgussduschwannen
Alle Duschwannen aus Mineralguss müssen bei der Montage flächig aufgelegt werden, um eine optimale Belastbarkeit zu erreichen, dies kann zum Beispiel durch Aufkleben auf einer Estrich- oder Mörtelmischung geschehen.



Chr. Schröder Wannentechnik
Zinkstraße 7 • 33378 Rheda-Wiedenbrück
Telefon (0 52 42) 9 68 01-0 • Fax (0 52 42) 9 68 01-29
e-mail: info@schroeder-wannentechnik.de
www.schroeder-wannentechnik.de

Pflegehinweise

Duschwannen

Mineralguss

Antirutschbeschichtung



Wichtige Pflegehinweise

Die richtige Pflege für Ihre Mineralguss-Wanne ist wichtig, damit sie auch nach Jahren noch im Glanz erstrahlt. Sie ist sehr einfach, da Baderückstände auf der porenfreien Wannenoberfläche nur schwer Ansatzmöglichkeiten finden. Dieses gilt nicht bei Oberflächen in Steinoptik.

Zur normalen Reinigung benutzen Sie ein weiches Tuch oder einen weichen Schwamm mit etwas C&S Wannensreiniger, Spülmittel oder Schmierseife und wischen die Wanne damit einfach aus. Anschließend mit klarem Wasser ausspülen und trocken putzen. Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuermittel!!!!

Sollten sich einmal Kalkablagerungen bilden, sind sie am einfachsten mit einem Essigreiniger zu entfernen. Keinen Kalkentferner für Haushaltsgeräte verwenden!!!

Haben Sie eine Beschädigung in der Oberfläche, kann man diese mit Hilfe unseres Badpflegesets wieder entfernen. Die Politur mit einem Schwamm auftragen und mit einem weichen Tuch die matte Stelle polieren. Bei tieferen Kratzern die Stelle mit dem mitgelieferten Schleifpapier vorschleifen und anschließend mit der Politur nachpolieren. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei Oberflächen in Steinoptik durch das Polieren ein unerwünschter Oberflächenglanz entstehen kann. Durch den Einsatz von verschiedenen Schleifmitteln kann die Oberfläche aber wieder mattiert werden.

Reinigung CS-Antirutschbeschichtung

Reinigung der beschichteten Fläche nur mit säurefreien Reinigern, einer weichen Bürste oder einem weichen Schwamm. Niemals mit Scheuerpad oder -schwamm reinigen!

Badpflegeset & Reiniger



Badpflegeset
CS-Art.-Nr. 30179



Bad- & Sanitär-Kraftreiniger
1 Liter Konzentrat
CS-Art.-Nr. H150170999



Bad- & Sanitär-Kraftreiniger
500 ml Sprühflasche
CS-Art.-Nr. H160451



Duschkabinenreiniger
500 ml Sprühflasche
CS-Art.-Nr. H160470999