



Chr. Schröder Wannentechnik
Zinkstraße 7 • 33378 Rheda-Wiedenbrück
Telefon (0 52 42) 9 68 01-0 • Fax (0 52 42) 9 68 01-29
e-mail: info@schroeder-wannentechnik.de
www.schroeder-wannentechnik.de

Montagehinweise

Badewannen Mineralmarmor



Wichtige Montagehinweise

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes vor der Montage:

- 1. Überprüfen Sie die Badewanne auf etwaige Beschädigungen.**
Zum Beispiel auf Kratzer, Scheuerstellen und Risse (Haarrisse werden sichtbar, wenn Sie mit einem staubigen Tuch über die Wanne wischen).
- 2. Stellen Sie sicher, dass die Ränder der Badewanne nicht verformt (verzogen) sind.**
- 3. Kontrollieren Sie vor der Montage die Farbe.**
Bitte kontrollieren Sie diese direkt an der Badewanne und nicht nur auf dem Etikett!
- 4. Kontrollieren Sie vor der Montage, ob das Modell und die Form der Wanne Ihrer Bestellung entspricht.**
- 5. Führen Sie einen Wasserablauftest durch.**
Montieren Sie die Badewanne gemäß Anleitung, beachten Sie, falls Füße montiert werden müssen, diese nur an den dafür vorgesehenen Stellen, also in das dafür vorgesehene Bodenbrett oder die vorgesehenen Gewindemuffen geschraubt werden dürfen. Richten Sie die Badewanne in waage aus und lassen Sie Wasser für einen Ablauftest in diese laufen. Das Wasser muss komplett aus der Wanne und vom Wannenrand ablaufen. Ausgenommen sind größere Wassertropfen, die aufgrund der Oberflächenspannung entstehen.
- 6. Achten Sie bei Einbauwannen darauf, dass alle Ränder aufliegen müssen.**
- 7. Dichtigkeitsprüfung.**
Bitte kontrollieren Sie die Ablaufgarnitur direkt nach dem Wasserablauftest auf Undichtigkeiten.
- 8. Die Installation muss den gültigen örtlichen Vorschriften entsprechen.**

Folgende allgemeine Hinweise sind zu beachten:

- **Vormontierte Produkte**
Alle Produkte, die mit wasserführenden Teilen wie Abläufe, Armaturen, Whirlpoolsystemen usw. vormontiert sind, sind bei der Montage auf Dichtheit zu überprüfen. Im Werk findet zwar eine gewissenhafte Vormontage statt, aber auf Grund des Transportweges und der Weg bis zum Verbauungsort, können sich Teile lockern und dadurch undicht werden.
- **Badewannen aus Mineralmarmor**
Badewannen aus Mineralmarmor bestehen aus hochwertigen Mineralwerkstoffen, die mit einem Bindemittel versehen und gegossen werden. Dadurch ist das Material komplett durchgefärbt und kann somit leicht bearbeitet werden. Die Oberfläche ist bei diesen Produkten immer matt.
- **Gebrauchshinweise Badewannen aus Mineralmarmor**
Badewannen aus Mineralmarmor dürfen keinen extremen, schlagartigen Temperaturunterschieden ausgesetzt werden, sodass man z. B. beim Befüllen von der Badewanne niemals als erstes extrem heißes Wasser einlaufen lassen darf, sondern immer mit wohl gemischtem Wasser beginnen muss, da sonst die Badewanne Schaden, z. B. in Form von Spannungsrissen nehmen kann.
- **Montage Badewannen mit fest integrierter, fugenloser Schürze**
Alle Badewannen mit fest integrierter fugenloser Schürze müssen bei der Montage an den Rändern sowie mit der Schürze flächig aufliegen. Die Wannen sind auf den fertig gefliesten und abgedichteten Boden zu montieren und der Syphon nicht fest auf den Boden aufsteht. Beachten Sie das der Bodenbelag wasserfest sein muss.



Pflegehinweise

Badewannen

Mineralmarmor



Chr. Schröder Wannentechnik
Zinkstraße 7 • 33378 Rheda-Wiedenbrück
Telefon (0 52 42) 9 68 01-0 • Fax (0 52 42) 9 68 01-29
e-mail: info@schroeder-wannentechnik.de
www.schroeder-wannentechnik.de

Wichtige Pflegehinweise

Regelmäßige Pflege

Mit Seifenwasser oder ammoniakbasierten Reinigungsmitteln lassen sich nahezu alle Flecken und Verschmutzungen entfernen.

Vermeiden von Beschädigungen

- Vermeiden Sie es, die Oberfläche mit starken Chemikalien (z.B. Abbeizmittel, Haarfärbe- oder Bleichmittel, Backofen-Reinigungsmittel o.ä.) in Berührung zu bringen. Sollte dieser Fall dennoch eintreten, die Oberfläche an der betreffenden Stelle sofort ausgiebig mit Wasser abspülen.
- Mögliche Nagellackflecken entfernen Sie bitte mit einem Acetonfreien-Nagellackentferner.
- Anschließend spülen Sie die betroffene Stelle ausgiebig mit Wasser ab.
- Nutzen Sie Ihre Wanne nicht als Unterlage zum Schneiden von Gegenständen.

Entfernen von Flecken und Beheben von Kratzern oder Verbrennungen

Im Gegensatz zu den meisten anderen Materialien können Sie Ihre Mineralmarmor Wanne in der Regel ohne großen Aufwand nahezu wieder in den Originalzustand zurückversetzen.

- Für kleinere Verschmutzungen nutzen Sie bitte handelsübliche Reinigungs- und Fettlösemittel, um die Wanne zu reinigen (keine Scheuermittel bei glänzenden Wannen).
- Bei größeren Verschmutzungen oder Beschädigungen führen Sie bitte folgende Schritte durch:

Bei Wannen mit einer matten Oberfläche:

1. Reinigen Sie die betroffene Stelle mit Wasser und stellen Sie sicher, dass die Wanne staub- und schmutzfrei ist.
2. Verwenden Sie Sandpapier Körnung 800, um die betroffene Stelle mit Wasser zu schleifen. Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis Sie eine glatte Oberfläche erhalten.
3. Wischen Sie dann das Wasser mit einem sauberen und trockenen Tuch weg.

Bei Wannen mit einer glänzenden Oberfläche:

1. Reinigen Sie die betroffene Stelle mit Wasser und stellen Sie sicher, dass die Wanne staub- und schmutzfrei ist.
2. Verwenden Sie Sandpapier Körnung 800, um die betroffene Stelle mit Wasser zu schleifen.
3. Danach nehmen Sie Sandpapier Körnung 1500 mit Wasser, um die Oberfläche weiter zu glätten.
4. Anschließend verwenden Sie Sandpapier 1800, um die Oberfläche erneut mit Wasser, um sie so noch glatter zu machen.
5. Wischen Sie dann das Wasser mit einem sauberen und trockenen Tuch weg.
6. Polieren Sie die Stelle mit Polierpaste.
7. Wischen Sie die restliche Polierpaste mit einem sauberen und trockenen Tuch vollständig weg.

Badpflegeset & Reiniger



Bad- & Sanitär-Kraftreiniger
1 Liter Konzentrat
CS-Art.-Nr. H150170999



Bad- & Sanitär-Kraftreiniger
500 ml Sprühflasche
CS-Art.-Nr. H160451



Duschcabinnenreiniger
500 ml Sprühflasche
CS-Art.-Nr. H160470999